

Péče a údržba

Pro odstranění nečistot z povrchu dveří stačí jemný suchý nebo jen lehce navlhčený hadr.

Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky (práškové, chlorové atp.) nebo agresivní techniky čištění (kartáče, drátěnky atp.).

Vyvarujte se používání vody jinak, než jen pouze navlhčením hadru, který důkladně vyždímáte.

Sklo umývejte celoplošně i v případě, že není znečištěné celé.

Leptané sklo nechte uschnout přirozenou cestou.

Pískované sklo zlehka vytřete do sucha suchým hadrem.